


КСЮЖ.674.152.026



№	Имя	Исход.
1	KS1.1	1
2	KS1.2	2
3	KS1.3	3
4	KS1.4	4
5	KS1.5	5
6	KS1.6	6
7	KS1.7	7
8	KS1.8	8
9	KS1.9	9
10	KS1.10	10
11	KS1.11	11
12	KS1.12	12
13	KS1.13	13
14	KS1.14	14
15	KS1.15	15
16	KS1.16	16
17	KS1.17	17
18	KS1.18	18
19	KS1.19	19
20	KS1.20	20
21	KS1.21	21
22	KS1.22	22
23	KS1.23	23
24	KS1.24	24

3. функциональное назначение комплектов:  
 SQ1.1, SQ1.3, 4 – контакты окончания завода, ручным выключил;  
 SQ4 – контакты блокировки включения при дистанции – выключатель выключателя  
 SQ5, SQ6 – контакты блокировки в цепи включения и отключения выключателя;  
 SQ7, SQ9 – контакты для внешних дистанционных цепей;  
 SQ10, SQ11 – контакты сигнализации выключенного положения выключательного блока.  
 SQ откл. – контакт для отключения выключателя у потребителя.

Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2	2. Блок питания КСЮЖ.674.152.027		
SQ3	Блок контактов/компл. контактов РСН-01		
SQ4, SQ6	КСЮЖ.674.2235.007	1	
SQ7, SQ9	Узел контактов РСН. КСЮЖ.674.0512.007-2	3	
SQ10, SQ11	Блок контактов/компл. контактов РСН-01	3	
XPS1	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS2	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS3	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS4	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS5	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS6	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS7	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS8	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS9	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS10	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS11	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS12	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS13	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS14	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS15	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS16	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS17	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS18	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS19	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS20	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS21	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS22	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS23	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS24	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS25	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS26	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS27	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS28	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS29	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS30	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS31	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS32	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS33	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS34	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS35	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS36	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS37	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS38	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS39	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS40	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS41	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS42	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS43	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS44	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS45	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS46	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS47	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS48	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS49	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS50	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS51	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS52	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS53	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS54	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS55	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS56	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS57	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS58	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS59	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	
XPS60	Выключатель КСЮЖ.674.152.026-0633	1	

1. Исходное положение комплектов SQ4, SQ6, SQ10, SQ11 выключателя и SQ2 замкнуты; Y1 обесточено предохранительным ИХ выключателем;  
 2. Выборов SQ4...SQ6, SQ10, SQ11 обозначены условно: 12 – нр. 3-4 – н.з.

№	Имя	Исход.	Код	Примечание
051.033	Полный функциональный выключатель			
051.034	Кнопка пуск КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.035	Кнопка стоп КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.036	Кнопка аварийной остановки КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.037	Кнопка блокировки КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.038	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.039	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.040	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.041	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.042	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.043	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.044	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.045	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.046	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.047	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.048	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.049	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			
051.050	Кнопка сигнала КСЮЖ.674.152.026-0633			